

Chrono RF Afstandsbediening

Handleiding voor de gebruiker

zehnder

always
around you

Handleiding voor de installateur z.o.z.

Verwarming

Koeling

Ventilatie

Filtering



Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	3
2. Bediening	6
3. Onderhoud	12



Een RF signaal kan door verschillende oorzaken verstoord worden, zowel grote metalen objecten als RF signalen.

Alle rechten voorbehouden

Bij de samenstelling van dit document is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade ontstaan door het ontbreken of onjuist vermelden van informatie in dit document. In geval van onenigheid is de Nederlandse tekst leidend.

1. Inleiding

Dit document bevat alle informatie die nodig is voor een veilige en optimale werking en installatie van de Chrono RF. In dit document aangeduid als “de bediening”.

Een ComfoFan S R of WHR RF kan draadloos op afstand worden bediend m.b.v. de bediening.

Het RF systeem is ontworpen voor normale eengezinswoningen, met droge vloeren en muren.

Vragen

Voor alle vragen of het bestellen van een handleiding kan er contact worden opgenomen met de leverancier. De contact gegevens zijn terug te vinden op de achterzijde van dit document.

Wat is ventileren?

Wist u dat...we gemiddeld zo'n 70% van onze tijd tussen 4 muren doorbrengen? Dit lijkt misschien veel, maar reken maar eens na. Overdag werken we binnen, 's avonds leven we binnen en 's nachts slapen we tussen 4 muren. Het grootste gedeelte van ons leven speelt zich dus binnen af. Op zich is er niks mis met binnen, mits we wel goed ventileren. Door te ademen ontstaat CO₂ in de woning. Daarnaast is vocht (door transpireren, koken en douchen) in huis niet alleen hinderlijk voor condens, schimmelvorming en nare stoffen en geuren. De kans op gezondheidsklachten door een verminderde luchtkwaliteit (verhoogde CO₂-concentratie) is groot. Om gezonde lucht in uw woning te hebben, is het dus belangrijk om te ventileren. Even een raampje open zetten heeft een kort effect. Op het moment dat u het raam sluit is de frisse buitenlucht alweer verdwenen. Het is dus belangrijk om 24 uur per dag te ventileren.

Gebruik van de bediening

De bediening mag alleen worden gebruikt wanneer het correct is geïnstalleerd volgens de instructies en richtlijnen in de installatiehandleiding van de bediening. De bediening kan worden gebruikt door:

- kinderen van 8 jaar en ouder;
- personen met beperkte fysieke mogelijkheden;
- personen met beperkte zintuiglijke vermogens;
- personen met verminderde geestelijke vermogens;
- personen met een gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of op een veilige manier geïnstrueerd zijn over het gebruik van de bediening en de mogelijke gevaren begrijpen.

Kinderen mogen niet met de bediening spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud zal niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

2. Bediening

Uiterlijk	Omschrijving
	Ventilatiestand verhogen; Naar volgende menu-item. Waarde verhogen;
	Ventilatiestand verlagen; Naar vorige menu-item. Waarde verlagen;
	Ventilatiecapaciteit instellen
	Automatisch; Handbediening.
	Dag en tijd instellen Ventilatieprogramma instellen

Voor het goed functioneren van het ventilatiesysteem moet aan een aantal belangrijke voorwaarden worden voldaan:

- Plaats geen voorwerpen, zoals bijvoorbeeld kasten voor de bediening;
- Zorg voor voldoende luchttoevoer;
 - Open daarvoor bijvoorbeeld een klappaampje of de aanwezige ventilatieroosters in de ramen, kozijnen of schuifpui;
 - Of schakel de toevoer van de WHR niet langdurig uit.
- Indien de woning is voorzien van niet afsluitbare luchtopeningen, zoals ventilatieroosters boven de ramen of kieren onder de deuren, laat deze dan open. Plak deze roosters en kieren niet af of stop ze niet dicht;
- Zorg er voor dat er geen wasemkap met motor op het systeem wordt aangesloten.

Automatisch ↔ Manueel

1 AUTO / MANUAL kiezen



In stand AUTO wordt de voorgeprogrammeerde ventilatieregeling gevolgd. In stand MANUAL moet handmatig de gewenste ventilatiestand ingesteld worden.

2 Ventilatiestand kiezen in MANUAL



- Stand 4 = Maximaalstand
- Stand 3 = Hoogstand
- Stand 2 = Middenstand
- Stand 1 = Laagstand

1



2

Dag(en) kiezen



- SaSu = Weekend;
- MoTuWeThFri =
Werkweek;
- SaSuMoTuWeThFri =
Week.

2

Bevestigen



4 Schakelmoment kiezen



5 Bevestigen



6 Start uur kiezen



7 Bevestigen



8 Start minuten kiezen



9 Bevestigen



10 Ventilatiestand kiezen



11 Opslaan



3. Onderhoud

Verwijder regelmatig het stof van de bediening met een droge stofdoek of met een stofzuiger.



De bediening niet nat reinigen.

Zie erop toe dat ook het onderhoud van het bijbehorende ventilatiesysteem wordt uitgevoerd zoals vermeld in zijn eigen handleiding.

4. Veiligheid

- Alleen een erkend installateur mag de bediening installeren, aansluiten, in bedrijf stellen en onderhoud uitvoeren tenzij anders aangegeven in dit document;
- De installatie van de bediening dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de algemene en plaatselijk geldende bouw-, veiligheids- en installatievoorschriften van gemeente, elektriciteits- en waterleidingsbedrijf en andere instanties;
- Zorg ervoor dat tijdens het uitvoeren van werkzaamheden aan de bediening de spanning is verwijderd en niet per ongeluk ingeschakeld kan worden;
- Neem bij het omgaan met elektronica altijd ESD remmende maatregelen, zoals het dragen van een geaarde polsband.